

**D INSTALLATIONSANGABEN**

Mindestabstand zur Kochfläche: 43 cm (Elektroplatten), 65 cm (Gas-, Öl- oder Kohlekochplatten)

**GB INSTALLATION SHEET**

Minimum height above cooker: 43 cm (electric cookers), 65 cm (gas, gasoil or coal cookers)

**F FICHE D'INSTALLATION**

Distance minimale par rapport à la cuisinière : 43 cm (cuisinière électrique), 65 cm (cuisinière à gaz, à mazout ou à charbon)

**NL INSTALLATIESCHEMA**

Min. afstand van het kooktoestel: 43 cm (elektrische kooktoestellen) 65 cm kooktoestellen op gas, olie of kolen)

**E FICHA DE INSTALACIÓN**

Distancia mínima desde los quemadores: 43 cm (quemadores eléctricos), 65 cm (quemadores a gas, gasóleo o carbón)

**P FICHA DE INSTALAÇÃO**


Distância mínima do fogão: 43 cm. (fogões eléctricos), 65 cm. (fogões a gás, óleo ou carbono)


**I SCHEDA INSTALLAZIONE**


Distanza minima dai fuochi: 43 cm (fuochi elettrici), 65 cm (fuochi a gas, gasolio o carbone)

**GR ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ**

Ελάχιστη απόσταση από τις εστίες: 43 cm (ηλεκτρικές εστίες), 65 cm (εστίες αερίου πετρελαίου ή με κάρβουνα)







1. Bandeau de commandes
2. Filtre à graisses
3. Hublot-plafonnier
4. Bac de récolte de la vapeur (amovible)

## COMMENT RETIRER ET REMPLACER OU LAVER LE FILTRE À GRAISSES :

1. Débranchez la hotte ou coupez le courant.
2. Retirez le récipient de récolte de la vapeur.
3. Retirez les grilles d'aspiration.
4. Débloquez le filtre à graisses.
5. Retirez le filtre à graisses sale.
6. Après avoir remplacé ou lavé le filtre à graisses (selon le type), procédez dans l'ordre inverse pour le remontage en vérifiant que le filtre recouvre toute la surface d'aspiration.

## COMMENT REMPLACER LES AMPOULES :

1. Débranchez la hotte ou coupez le courant.
2. Ouvrez le plafonnier.
3. Retirez l'ampoule grillée.  
Utilisez exclusivement des ampoules PL de 11Watt (maximum).
4. Refermez le plafonnier.

## COMMENT MONTER OU REMPLACER LE FILTRE AU CHARBON :

1. Débranchez la hotte ou coupez le courant.
2. Retirez le récipient de récolte de la vapeur.
3. Retirez les grilles d'aspiration.
4. Si le filtre au charbon est déjà monté et doit être remplacé, appuyez sur les touches de déblocage (b) et dégagez le filtre vers le bas.
5. Si les filtres ne sont pas installés.
  - a. introduisez le filtre au charbon dans les crochets supérieurs.
  - b. fixez définitivement le tout à l'aide des crochets inférieurs.
6. Remontez la grille d'aspiration.

## BANDEAU DE COMMANDES

- A. Interrupteur de l'éclairage.  
B. Interrupteur de sélection de la puissance d'aspiration.

**uniquement pour DNI 3460 DNV 3460**

DNI 3360IN-3460  
DNV 3460



DNHI 3660-3690



grande q.té de vapeur et de fumées  
q.té moyenne de vapeur et de fumées  
q.té mini de vapeur et de fumées

